


# Aansluiten van de beamer

Het Interwrite™ Board is met de computer verbonden (middels een kabel of draadloos) zodat het als invoerapparaat met deze computer kan communiceren. De communicatie tussen beiden wordt geregeld door de Interwrite™ Workspace software. Met Interwrite™ Workspace is het mogelijk om dit systeem in één van de Interwrite modi te laten werken.

De **Whiteboard modus** wordt gebruikt, wanneer u de met de elektronische Interwrite markerpen gemaakte aantekeningen, tekeningen en berekeningen wilt vastleggen. De enige apparatuur die u nodig heeft om de Whiteboard modus te kunnen gebruiken is een Interwrite™ Board, één of meer markerpennen en een computer. De beamer wordt in de Whiteboard modus niet gebruikt.

Voor de **Interactieve modus** en de **Office Mode** (alleen Windows) heeft u een Interwrite™ Board, één van de elektronische Interwrite pennen (*interactieve pen, oplaadbare interactieve pen, of markerpen*), een computer en een beamer nodig. De beamer wordt op de computer aangesloten en projecteert het beeld van de computer op het oppervlak van het Interwrite™ Board. De elektronische Interwrite pen kan vervolgens gebruikt worden om toepassingen uit te voeren (**muis modus**) en om aantekeningen (**aantekeningen modus**) op het geprojecteerde beeld op het Interwrite™ Board te maken.



- 1 Schakel de computer en het Interwrite™ Board uit.
- 2 Verbind de computer en de beamer middels een videokabel.
- 3 Schakel het Interwrite™ Board in - u hoort vier pieptoontjes om aan te geven dat het bord ingeschakeld is en vervolgens nog een pieptoontje om aan te geven dat het bord de BTCOM2 module gedetecteerd heeft (mits aangesloten voor de draadloze communicatie).
- 4 Zet de computer aan. Het Interwrite™ Board geeft een pieptoontje wanneer de verbinding tussen het Interwrite™ Board en de computer tot stand gekomen is; hierbij wordt verondersteld dat de instelling **Automatische verbinding** aangevinkt is.
- 5 Zet de beamer aan.