

Kalibreren van uw Interwrite™ Board

Als u het Interwrite systeem in de Interactieve modus gaat gebruiken moet het Interwrite™ Board gekalibreerd worden. Nadat de hardware - computer, Interwrite™ Board, elektronische Interwrite pen en de beamer - aangesloten zijn en de communicatie tussen het Interwrite™ Board en de computer tot stand is gekomen, is het kalibreren de laatste stap in het Gebruiksaanwijzing proces, voordat u het Interwrite systeem daadwerkelijk kunt gaan gebruiken. Deze kalibratie zorgt ervoor dat de elektronische inkt op het geprojecteerde beeld correct uitgelijnd wordt met de punt van de elektronische Interwrite pen op het oppervlak van het Interwrite™ Board.

Het **Eigenschappen Menu** (zie hiernaast) van een Interwrite™ Board verschijnt aan beide zijden van het Interwrite™ Board. Het menu biedt een verscheidenheid aan Interwrite opties, inclusief het hier beschreven kalibreren, die eenvoudig toegankelijk zijn, ongeacht aan welke zijde u zich van het bord bevindt.

Start Interwrite in de interactieve modus

Start Interwrite in de whiteboard modus

Toon toetsenbord

Wis alle aantekeningen van de actuele pagina (klik tweemaal om te wissen)

Sla alle pagina's op (met aantekeningen)

Interwrite™ Board kalibreren

Deactiveer (blokkeer) alle aangesloten pads

Activeer (deblokkeer) alle aangesloten pads

Programmeer SoftKeys voor bijvoorbeeld:

- uitvoeren van een Interwrite functie,*
- starten van een toepassing,*
- uitvoeren van een macro, of*
- openen van een internetsite*

Selecteer muis modus

Selecteer pen

Selecteer markeerstift

Selecteer wisser

Maak blanco pagina

Ga naar de vorige pagina

Ga naar de volgende pagina



Interactive Mode



Whiteboard Mode



Keyboard



Clear (Press Twice)



Save



Calibrate



Pad Lock



Pad Unlock



Programmable 1



Programmable 2



Programmable 3



Mouse



Pen



Highlighter



Eraser



Blank Page




Previous Page



Next Page

Kalibreren van het Interwrite™ Board

- 1 Richt de beamer op het te beschrijven gebied van het Interwrite™ Board, en zorg ervoor dat het geprojecteerde beeld binnen het te beschrijven gebied past. Vergewis u ervan dat het beeld op de juiste wijze geprojecteerd wordt, voordat u verder gaat.
- 2 Klik met uw elektronische Interwrite pen, op het **Calibrate** (kalibreren) icoontje  van het aan beide zijden aanwezige Interwrite™ Board menu.

Kalibratiepunt



Kalibratiescherm

Op het Interwrite™ Board wordt nu een blauw kalibratiescherm met in de linker bovenhoek een witte **kalibratiepunt** geprojecteerd.

- 3 Klik nu met een elektronische Interwrite pen, op ieder kalibratiepunt dat op het Interwrite™ Board verschijnt. Iedere succesvolle klik wordt door een beltoontje bevestigd. Klik op de linker muisknop van de pen (alleen Windows) om een punt te herhalen. Klik op de rechter muisknop (alleen Windows), of druk op de **Esc** toets van de computer (zowel Windows als Mac), om het kalibreren af te breken.



Als er tijdens het kalibreren een fout optreedt, breek de procedure dan gewoon af en start opnieuw.

Wanneer u het Interwrite™ Board of de beamer verplaatst heeft, dan moet u het Interwrite™ Board opnieuw kalibreren.

De beamer dient alleen gebruikt te worden voor het projecteren van het computerbeeld op het Interwrite™ Board, wanneer Interwrite™ Workspace in de *interactieve modus werkt*. De beamer dient niet gebruikt te worden wanneer Interwrite™ Workspace in de *whiteboard modus* werkt.

Wanneer het kalibreren voltooid is, kunt u Interwrite™ Workspace gaan gebruiken om aantekeningen te maken op de schermen en presentatiepagina's op uw Interwrite™ Board. In de volgende paragraaf van deze *gebruiksaanwijzing* vindt u een overzicht van de Interwrite™ Workspace software.